

Códigos de error Ariston

AIRE ACONDICIONADO · GUÍA TÉCNICA DE RC IBÉRICA CLIMATIZACIÓN

Servicio técnico en la Comunidad de Madrid · 919 933 242 · WhatsApp 604 22 29 30

Código	Señal de Luces LED	Descripción del Error
E0	LED encendido 1 vez / Timer apagado	Error EEPROM de la tarjeta interna de la unidad.
E1	LED encendido 2 veces / Timer apagado	Error de comunicación entre la unidad interior y exterior.
E2	LED encendido 3 veces / Timer apagado	Error de control de cruce por cero (no aplica para modelos de 5 kW).
E3	LED encendido 4 veces / Timer apagado	El ventilador de la unidad interior está fuera de control.
E4	LED encendido 5 veces / Timer apagado	Problema en la sonda ambiental interior (conector flojo o cortocircuito).
E5	LED encendido 6 veces / Timer apagado	Problema en la sonda de temperatura del evaporador.
EC	LED encendido 7 veces / Timer apagado	Detección de una posible pérdida o fuga de gas refrigerante.
F1	LED encendido 2 veces / Timer encendido	Problema en la sonda de temperatura ambiente externa.
F2	LED encendido 3 veces / Timer encendido	Problema en la sonda de temperatura del condensador exterior.
F3	LED encendido 4 veces / Timer encendido	Problema en la sonda de salida del compresor.
F4	LED encendido 5 veces / Timer encendido	Error en la memoria EEPROM de la placa de la unidad externa.
F5	LED encendido 6 veces / Timer encendido	El ventilador de la unidad exterior está fuera de control.
P0	LED encendido 1 vez / Timer apagado	Mal funcionamiento del módulo electrónico IPM o protección IGBT.
P1	LED encendido 2 veces / Timer apagado	Protección por tensión eléctrica inestable (demasiado alta o baja).
P4	LED encendido 5 veces / Timer apagado	Comando de error del compresor (fallo en el arranque o la frecuencia).

¿El código vuelve tras reiniciar?

Es fallo de componente. Vamos con el repuesto habitual en el vehículo.

Llame al 919 933 242 o escriba por WhatsApp al 604 22 29 30