

Códigos de error AUX

AIRE ACONDICIONADO · GUÍA TÉCNICA DE RC IBÉRICA CLIMATIZACIÓN

Servicio técnico en la Comunidad de Madrid · 919 933 242 · WhatsApp 604 22 29 30

Código	Comportamiento e Indicadores	Descripción de la Avería
Pantalla vacía	Tubo digital sin números ni letras	Mal funcionamiento o rotura de la unidad de visualización (display).
E1	LED amarillo del Timer parpadea (1 vez cada 8 seg)	Avería en el sensor de temperatura ambiente (termistor) de la unidad interior. El sistema se bloquea por seguridad.
E2	Código fijo en pantalla	Fallo o lectura errónea en el sensor del evaporador (circuito abierto o cortocircuito).
E3	Aparece tras 5 o 10 minutos de uso	Error en el sensor del evaporador por suciedad extrema, fallos de contacto o problemas en el sensor de RPM.
E4	Se muestra de inmediato en modo calor	Mal funcionamiento en el motor del ventilador interior (retroalimentación del motor PG).
E5	Código de seguridad externo	Activación de la función de protección de la unidad exterior. Fallo general externo.
E6	Depende de la potencia del modelo	Fallo en el motor del ventilador de la unidad interior. En trifásicos industriales indica inversión de fase o baja presión.

¿El código vuelve tras reiniciar?

Es fallo de componente. Vamos con el repuesto habitual en el vehículo.

Llame al 919 933 242 o escriba por WhatsApp al 604 22 29 30