

Códigos de error Baxi Anori

AIRE ACONDICIONADO · GUÍA TÉCNICA DE RC IBÉRICA CLIMATIZACIÓN

Servicio técnico en la Comunidad de Madrid · 919 933 242 · WhatsApp 604 22 29 30

Código	Problema / Alarma Detectada
E1	Fallo en el sensor de temperatura de la sala (ambiente interior).
E2	Fallo en el sensor de temperatura de refrigerante de la unidad exterior.
E3	Fallo en el sensor de temperatura de refrigerante de la unidad interior.
E4	Fallo en el motor del ventilador de la unidad interior (Motor de fase PG).
E5 / 5E	Fallo crítico de comunicación entre la unidad externa y la unidad interna.
F0	Fallo del motor del ventilador de la unidad exterior (Motor DC).
F1	Fallo de protección del módulo inverter inteligente (IPM).
F2	Fallo de protección de la placa de la unidad exterior (Corrección de Factor de Potencia - PFC).
F3	Fallo de sincronismo en el arranque o marcha del compresor.
F4	Fallo en el sensor de temperatura de descarga de gases.
F5	Fallo de protección por exceso de temperatura en el cabezal del compresor.
F6	Fallo en el sensor de temperatura exterior (ambiente externo).
F7	Fallo de protección por sobrevoltaje o caída de tensión reducida en la red.
F8	Fallo de comunicación interno entre el módulo exterior y la placa de control (exclusivo del modelo LSGT70-S).
F9	Fallo de lectura o corrupción de la memoria EEPROM de la unidad exterior.
FA	Fallo técnico en el sensor de temperatura de succión.
P4	Protección de seguridad por sobrecarga en modo refrigeración.
P5	Protección de seguridad por sobrecarga en modo calefacción.
P6	Protección activa de la unidad interior anti-sobrecalentamiento (calefacción).
P7	Protección activa de la unidad interior anti-congelación (refrigeración).
P8	Protección electrónica por sobrecorriente en la unidad exterior.

¿El código vuelve tras reiniciar?

Es fallo de componente. Vamos con el repuesto habitual en el vehículo.

Llame al 919 933 242 o escriba por WhatsApp al 604 22 29 30