

Códigos de error Baxi Quilak

AIRE ACONDICIONADO · GUÍA TÉCNICA DE RC IBÉRICA CLIMATIZACIÓN

Servicio técnico en la Comunidad de Madrid · 919 933 242 · WhatsApp 604 22 29 30

Código	Avería o Alarma Diagnosticada
E1	Fallo en el sensor de temperatura de la sala (ambiente).
E2	Fallo en el sensor de temperatura de refrigerante de la unidad exterior.
E3	Fallo en el sensor de temperatura de refrigerante de la unidad interior.
E4	Fallo en el motor del ventilador de la unidad interior (Motor PG).
E5 / 5E	Fallo de comunicación entre la unidad externa y la unidad interna.
F0	Fallo del motor del ventilador de la unidad exterior (Motor DC).
F1	Fallo de protección del módulo inteligente inverter (IPM).
F2	Fallo de protección en la placa exterior (Módulo PFC).
F3	Fallo de sincronismo en el giro del compresor.
F4	Fallo en el sensor de temperatura de descarga de gases.
F5	Protección térmica por exceso de temperatura en el cabezal del compresor.
F6	Fallo en el sensor de temperatura exterior.
F7	Protección activa por sobrevoltaje o caída de tensión en la línea.
F9	Fallo o corrupción de los datos de la memoria EEPROM exterior.
FA	Fallo en el sensor de temperatura de succión.
P4 / P5	Protección por sobrecarga térmica (P4 en frío / P5 en modo calor).
P6 / P7	Protección activa de la unidad interior (P6 anti-sobrecalentamiento / P7 anti-congelación).
P8	Protección electrónica por sobrecorriente en la unidad exterior.

¿El código vuelve tras reiniciar?

Es fallo de componente. Vamos con el repuesto habitual en el vehículo.

Llame al 919 933 242 o escriba por WhatsApp al 604 22 29 30