

Códigos de error Chigo

AIRE ACONDICIONADO · GUÍA TÉCNICA DE RC IBÉRICA CLIMATIZACIÓN

Servicio técnico en la Comunidad de Madrid · 919 933 242 · WhatsApp 604 22 29 30

Código	Descripción de la Avería o Estado del Sistema
DF	Función de descongelación activa de forma automática en la unidad exterior.
PC	Protección por temperatura exterior límite (Incapacidad física de climatizar).
88	Botón físico de arranque de emergencia bloqueado o presionado.
FF	Falta o pérdida severa de gas refrigerante en el circuito.
FC	Fallo operativo anormal detectado en el compresor.
F1	Error de comunicación de datos entre la tarjeta interna y la externa.
F2 / F3	Fallo o lectura errónea en el sensor de temperatura de la unidad interior.
F4	Fallo, bloqueo mecánico o desconexión del ventilador interno (Turbina).
F5	Tarjeta electrónica de la unidad externa dañada o descalibrada.
F6 / F7 / F9	Errores o lecturas abiertas en los sensores de temperatura exteriores.

¿El código vuelve tras reiniciar?

Es fallo de componente. Vamos con el repuesto habitual en el vehículo.

Llame al 919 933 242 o escriba por WhatsApp al 604 22 29 30