

# Códigos de error Carrier

AIRE ACONDICIONADO · GUÍA TÉCNICA DE RC IBÉRICA CLIMATIZACIÓN

Servicio técnico en la Comunidad de Madrid · 919 933 242 · WhatsApp 604 22 29 30

| Código              | Descripción y Origen del Fallo                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b>           | Protección activa por alta presión en el sistema frigorífico.                                 |
| <b>E3</b>           | Protección por baja presión de gas o mal funcionamiento del motor ventilador interior.        |
| <b>E4</b>           | Protección por alta temperatura de descarga en el compresor.                                  |
| <b>E6</b>           | Error crítico de comunicación entre la tarjeta de la unidad interior y exterior.              |
| <b>F0</b>           | Carga baja de refrigerante, fuga de gas o bloqueo en el ciclo de refrigeración.               |
| <b>F3 / F4 / F5</b> | Fallo en sensores de temperatura externos (F3: ambiente / F4: bobina central / F5: descarga). |
| <b>P0 / H5</b>      | Fallo o reinicio de protección del módulo inteligente de potencia (IPM).                      |
| <b>P5 / P8</b>      | Protección de corriente del compresor (P5) o sobretensión en el disipador IPM (P8).           |
| <b>PC / Pd</b>      | Mal funcionamiento o error de cableado en el sensor de corriente de la placa.                 |
| <b>PL / PH / PP</b> | Voltaje de entrada AC anormal (PL: bajo voltaje / PH: alto voltaje / PP: voltaje inestable).  |
| <b>H3 / LE</b>      | Protección contra sobrecalentamiento del compresor o compresor mecánicamente atascado.        |
| <b>Ld / LF</b>      | Pérdida de fase en el compresor (Ld) o protección activa por sobrevelocidad (LF).             |
| <b>EE / C5</b>      | Error en la tarjeta de memoria EEPROM o falta el puente físico de configuración en la placa.  |

## ¿El código vuelve tras reiniciar?

Es fallo de componente. Vamos con el repuesto habitual en el vehículo.

**Llame al 919 933 242 o escriba por WhatsApp al 604 22 29 30**